

# **ЧАСЫ CASIO CSN-001, CSN-002, CSN-003**

## **Модуль N 1634 1635 1934 1935**

### **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

#### **В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией**

**Батарея:** Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

**Водонепроницаемость:** Эти часы будут противостоять проникновению воды при статическом давлении, указанном на крышке (50, 100 или 200 м), а также проникновению морской воды до указанной глубины. Тем не менее, примите во внимание, что динамическое давление, возникающее при движении под водой, больше чем статическое давление. Обратите внимание на следующую таблицу.

*Класс	Конструкция корпуса	Брызги дождь и т.д.	Купание, мытье машины и т.д.	Подводное плавание и т.д.	Водолазное дело и др.
I	—	нет	нет	нет	нет
II	Водонепроницаемые	да	нет	нет	нет
III	Водонепроницаемые до 50 м	да	да	нет	нет
IV	Водонепроницаемые до 100 м	да	да	да	нет
V	Водонепроницаемые до 200 м Водонепроницаемые до 300 м	да	да	да	да

#### **\*Примечания**

I Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них любой влаги.

II Не вытягивайте головку, когда часы влажные.

III Не нажимайте кнопки и не вытягивайте головку под водой.

IV Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки и не вытягивайте головку. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо.

V Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь). Не вытягивайте головку под водой.

- Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

#### **Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов**

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.
- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять через каждые 2-3 года.
- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.
- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.
- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.
- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.
- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легковоспламеняющиеся химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).
- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.

- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.
- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить, протерев браслет салфеткой.
- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.

Для часов, снабженных флюоресцентными браслетами и корпусами...

- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флюоресценции.

Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.

- Длительный контакт с другой влажной поверхностью может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с флюоресцентной поверхности и прекратите нежелательный контакт с другой поверхностью.
- Сильное трение поверхности с напечатанным флюоресцентным рисунком с другой поверхностью может вызвать переход напечатанного цвета на другую поверхность.

#### **Меры предосторожности**

В приведенных ниже случаях все данные, введенные в телефонную книжку могут быть уничтожены. Поэтому рекомендуется иметь копии особенно важных данных.

\* Неисправность или ремонт часов

\* Выход из строя батареи

\* Замена батареи

CASIO не несет ответственности за потерю данных или ущерб, нанесенный вследствие этой потери.

CASIO COMPUTER CO., LTD не несет ответственности по рекламациям третьих лиц, которые могут возникнуть при использовании этих часов.

#### **ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

\* Если содержание дисплея непрерывно изменяется, демонстрируя возможности Ваших часов,

смотрите информацию о том как его остановить в разделе “Функция Автодисплея”.

\* Нажмите кнопку “D” для перехода из режима в режим.

\* В любом режиме нажмите кнопку “A” для подсветки дисплея в течение 2 секунд.

\* Текст на экране черный-на-белом или белый-на-черном, в зависимости от модели Ваших часов.

Все иллюстрации данного руководства выполнены для случая “черный-на-белом”.

**Режим Текущего Времени Режим Записной книжки Режим Будильника Режим Секундомера**

#### **РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ**

\* В Режиме Текущего Времени показано текущее время и дата Вашего часового пояса а также текущее время какой-либо другой временной зоны.

**Местное время**

**Смещенное время**

**Дата**

часы: минуты секунды

код города

месяц - дата день недели



\* Строка данных, которая находилась на экране во время выхода из Режим Записной книжки, появится первой на экране при повторном входе в этот режим.

\* Если Вы не нажали ни одной кнопки в течение нескольких минут, находясь в Режиме Записной книжки, часы автоматически возвращаются в Режим Текущего времени.

#### Ввод записей в Режиме Записной книжки.

1. В режиме Записной книжки нажмите кнопку "В" для возникновения изображения пустой строки.

\* Если на дисплее появилось сообщение "FULL", значит память заполнена до конца. Вы сможете ввести новые данные только уничтожив часть старых.


2. Нажмите и удержите кнопку "С" до тех пор пока на экране не замигает курсор.

\* Разделитель между последним символом предыдущей строки и первым символом новой строки вводится автоматически.

\* Индикатор NAME появляется на экране, когда курсор находится в текстовой области.

3. При помощи кнопок "А" и "В" вы можете выбрать необходимый символ в позиции курсора.

Символы проходят в следующей последовательности:



Длительное нажатие этих кнопок прокручивает символы с высокой скоростью.

4. После того как Вы выбрали символ, который хотите ввести, нажмите кнопку "D" для продвижения курсора вправо.

5. Повторяйте шаги 3 и 4 пока не введете имя полностью.

\* Вы можете ввести 8 символов в поле текста.


6. После ввода имени нажмите кнопку "D" для перемещения курсора в цифровое поле.

\* При этом на экране индикатор NAME заменяется на индикатор TEL.

\* Если нажать кнопку "D" после ввода любого количества (но не более 8) символов текста, курсор перескочит к первому знаку цифрового поля.

\* Вы можете ввести 12 цифр для номера телефона. После ввода 12-й цифры нажмите на кнопку "D" для того чтобы курсор перескочил назад к первому символу текстового поля.

7. Когда курсор находится в цифровом поле, используйте кнопки "В" или "А" для ввода необходимого телефонного номера. Вводимые символы изменяются в текущей позиции курсора в приведенной ниже последовательности. Удержание кнопок в нажатом состоянии изменяет символы с большой скоростью.



8. После выбора нужного числа нажмите кнопку "D" для перехода вправо к установке следующего числа.

9. Повторяйте пункты 7 и 8 до тех пор, пока не введете телефон полностью.

\* Вы можете ввести 12 цифр в числовое поле.

10. После введения всех данных нажмите кнопку "С" для сохранения их в памяти.

Когда Вы нажимаете кнопку "С", сохраняя данные, в течение нескольких секунд они сортируются. Как только операция сортировки заканчивается, часы возвращаются в нормальный Режим Записной книжки (без курсора).

\* Из этой точки можно вернуться к шагу 3 для ввода новых данных. Если это не нужно, нажмите кнопку "А" для возвращения в нормальный Режим Записной книжки (без курсора).

\* Неиспользованное пространство в конце поля имени и номера автоматически заполняется точками ("."), если количество вводимых символов в поле меньше, чем допустимый максимум (8 символов для имени и 12 цифр для номера). Эти точки также появляются на дисплее каждый раз когда Вы считываете данные.

\* Текстовая часть на дисплее может иметь длину в пять символов одновременно, более длинные сообщения прокручиваются по экрану справа налево.

\* Если Вы не нажали ни одной кнопки в течение нескольких минут, когда курсор находился на экране, часы автоматически возвращаются в нормальный Режим Записной книжки.


#### Считывание данных Записной книжки

В Режиме Записной книжки нажмите кнопку "В" для прокручивания данных через экран

\* Удержание этой кнопки в нажатом состоянии прокручивает данные с большой скоростью.

\* Во время прокручивания на экране появляются только имена.

2. Нажмите кнопку "С" для переключения экрана между именем и номером телефона.



индикатор имени индикатор телефонного номера

\* Имена и номера прокручиваются справа налево через экран. Разделительный знак ( ) вставляется между последним символом текущей строки и первым символом следующей.

#### Редактирование данных в режиме Записной книжки.

1. Прокрутите данные и найдите строку, которую нужно изменить.

2. Нажмите кнопку "С" и в текстовой части экрана появится курсор.

3. Используйте кнопку "D" для перемещения курсора к изменяемому символу.

4. Используя кнопки "В" или "А", выберите необходимый символ. Подробности смотрите в разделе "Ввод записей в Режиме Записной книжки" (шаг 3 для ввода имен и шаг 7 для цифр).

5. После внесения необходимых изменений нажмите кнопку "С" для записи в память и возвращения в Режим Записной книжки.

#### Удаление данных в режиме Записной книжки

1. В Режиме Записной книжки прокрутите данные и найдите строку, которую нужно удалить.

2. Нажмите кнопку "С" и в текстовой части экрана появится курсор.

3. Нажмите одновременно кнопки "В" и "А" для удаления записи.

В это время курсор возникнет в текстовой части экрана, готовой для ввода данных.

4. Введите данные или нажмите кнопку "С" для возвращения в Режим Записной книжки.

#### РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

Когда включен ежедневный будильник, звуковой сигнал продолжается 20 секунд в установленное время каждый день. Нажмите любую кнопку для остановки сигнала. Если включен Почасовой сигнал, он раздастся в начале каждого часа.

\* Звуковые сигналы раздаются в установленное время на основании показаний дисплея в Режиме Текущего времени, независимо от того Местное это время или Смещенное.

\* Важно, что переключения между Местным и Смещенным временем не затрагивают время, установленное на будильнике. Если Вы установили время звукового сигнала 4:00 вечера для Местного времени и после этого переключились на Смещенное, то будильник сработает когда настанет 4:00 Смещенного времени.


\* При этом операция включения будильника происходит автоматически.

#### Установка будильника

1. Нажмите и удержите кнопку "С" до тех пор пока на экране не замигает значение часа. Мигающее значение можно изменять.

\* При этом операция включения будильника происходит автоматически.

2. Нажмите кнопку "D" для перемещения мигающего значения в следующий разряд.



3. Каждое нажатие кнопки "В" увеличивает мигающее значение, каждое нажатие кнопки "А" уменьшает его, удержание кнопок в нажатых состоянии изменяет мигающее значение быстро.

\* Формат будильника (12- или 24-часовой) совпадает с форматом, выбранным в Режиме Текущего времени.



MLE	Мали	+05
NOU	Нумеа	+11
NYC	Нью Йорк	-05
PAR	Париж	+01
PPG	Паго Паго	-11
RGN	Джанкой	+6.5
RIO	Рио де Жанейро	-03
ROM	Рим	+01
SEL	Сеул	+09
SFO	Сан-Франциско	-08
SIN	Сингапур	+08
SYD	Сидней	+10
THR	Тегеран	+3.5
TYO	Токио	+09
WLG	Веллингтон	+12
YVR	Ванкувер	-08

Данные на 1996 год.

**Список символов**

1	пробел	11	J	21	T	31	3
2	A	12	K	22	U	32	4
3	B	13	L	23	V	33	5
4	C	14	M	24	W	34	6
5	D	15	N	25	X	35	7
6	E	16	O	26	Y	36	8
7	F	17	P	27	Z	37	9
8	G	18	Q	28	0	38	.
9	H	19	R	29	1	39	-
10	I	20	S	30	2		