

ЧАСЫ CASIO BG-340XB
Модуль N 1559
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией

Батарея

- Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

Водонепроницаемость

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации ваших часов.

Раз- ряд	Маркировка на корпусе	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

***Примечания**

I Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них любой влаги.

III Не нажимайте кнопки под водой.

IV Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо

V Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).

Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.
- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять через каждые 2-3 года.
- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.
- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.
- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.
- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.

- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легколетучие химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).
- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.
- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.
- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить, протерев браслет салфеткой.
- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покособиться, треснуть или повраться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.

Для часов, снабженных флуоресцентными браслетами и корпусами...

Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флуоресценции.

- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флуоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.
- Длительный контакт с другой влажной поверхностью может вызвать потускнение цвета флуоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с флуоресцентной поверхности и прекратите нежелательный контакт с другой поверхностью.
- Сильное трение поверхности с напечатанным флуоресцентным рисунком с другой поверхностью может вызвать переход напечатанного цвета на другую поверхность.

CASIO COMPUTER CO LTD не несет ответственности по рекламациям третьих сторон, которые могут возникнуть при использовании этих часов.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

*Нажмите кнопку “C” для перехода из режима в режим. Каждый режим рассмотрен подробно в последующих разделах.

Анимационный дисплей показывает различные анимационные характеристики и графики в зависимости от режима и выполняемых операций.

Часы автоматически возвращаются в Режим Текущего времени, если Вы не пользовались кнопками две или три минуты в любом другом режиме.

Режим текущего времени	Будильник с обратным отсчетом времени	Секундомер	Режим будильника
------------------------	---------------------------------------	------------	------------------

дисплей

РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

* В Режиме Текущего времени нажмите кнопку “В” для переключения между дисплеем отражающим месяц и день недели. Если дисплей показывает месяц, то на анимационном дисплее появится символ, отражающий текущий день недели. Когда день недели показывает основной дисплей, на анимационном дисплее появляется маркер G.

* В режиме Текущего времени нажмите кнопку “D” для переключения между 12-часовым и 24-часовым форматом.

день недели	анимационный дисплей	анимационный дисплей
PM-индикатор	дата	месяц - дата (S- U - N)

нажмите “В”

часы	минуты	секунды
дисплей дня недели		дисплей месяца

* В Режиме Текущего времени нажмите кнопку “Е” для подсветки дисплея в течение двух секунд.

Установка времени и даты

1. Нажмите кнопку “А” в режиме текущего времени. Значение секунд замелькает на дисплее так как они выбраны.

2. Нажмите кнопку “С” чтобы выбирать разряды в следующей последовательности.

Нажмите кнопку “С”	Минуты	Секунды	Часы
	Дата	Месяц	Год

3. Когда в мигающем состоянии находится разряд секунд, нажмите кнопку “D” для сброса секунд в “00”. Если Вы нажали кнопку “D” когда значение секунд находилось в диапазоне от 30 до 50, при сбросе в “00” к значению минут прибавляется 1. Если значение секунд находилось в диапазоне от 00 до 29, значение минут останется неизменным.

4. Когда выбраны другие разряды (кроме секунд) и находятся в мигающем состоянии, нажмите кнопку “D” для увеличения их числового значения. Удержание этой кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять показания с высокой скоростью.

5. После установки времени и даты нажмите кнопку “А” для возвращения в режим Текущего времени.

* День недели автоматически устанавливается в соответствии с датой.

* Дата может быть установлена в диапазоне от 1 января 1995 года до 31 декабря 2039 года.

* Если Вы не нажмете ни одну из кнопок в течение нескольких минут, во время мигания какого-либо разряда, часы автоматически возвращаются в режим Текущего времени и мигание прекращается.

О подсветке

В зависимости от режима, нажмите кнопки “Е” или “В”, включающие подсветку на две секунды. В каждом режиме есть раздел, в котором указывается какую кнопку, “Е” или “В”, нужно нажать.

* Подсветка Ваших часов выполнена на электролюминесцентных элементах (EL), которые теряют мощность после длительного использования.

* Подсветку трудно рассмотреть, если на часы светят прямые солнечные лучи.

* При действии подсветки часы издают слышимый сигнал. Это связано с вибрацией транзисторов, из которых состоит подсветка и не говорит о том, что Ваши часы неисправны.

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА С ОБРАТНЫМ ОТСЧЕТОМ ВРЕМЕНИ

Обратный отсчет времени может быть установлен в диапазоне от 1 секунды до 60 минут. Когда время с обратным отсчетом достигнет 00, будильник зазвонит.

* В Режиме Будильника с обратным отсчетом времени нажмите кнопку “В” для подсветки дисплея в течение двух секунд. Для подсветки дисплея во время установки времени с обратным отсчетом (когда значения минут или секунд находятся в мигающем состоянии) нажмите кнопку “Е”.

Анимационный дисплей	графическая часть	(T - M - R)
текущее время		

минуты 1/100 сек
секунды

Установка времени с обратным отсчетом.

1. Нажмите и удержите кнопку “А” в Режиме Будильника с обратным отсчетом времени до тех пор пока не замигает значение минут на дисплее. Минуты мигают, так как они выбраны.

2. Нажмите кнопку “С” для перехода мигающих значений из разряда в разряд в следующей последовательности.

Минуты	Секунды
--------	---------

3. Нажмите кнопку “D” для увеличения выбранного значения. Удержание этой кнопки в нажатом состоянии изменяет показания на большой скорости.

* Чтобы установить стартовое значение времени 60 минут, используйте время 00’00”.

4. После установки времени с обратным отсчетом, нажмите кнопку “А” для возвращения в Режим Будильника с обратным отсчетом времени.

* Если Вы не нажали ни одной кнопки несколько минут во время мигания выбранного значения, часы автоматически возвращаются в Режим Будильника с обратным отсчетом времени, и мигание прекращается.

Использование таймера с обратным отсчетом времени.

- * Когда время с обратным отсчетом достигнет 00, будильник звонит в течение 10 секунд или до тех пор пока Вы не остановите звонок нажатием любой кнопки. Время с обратным отсчетом автоматически сбросится в стартовое значение после остановки звонка.

Часы издают звуковой сигнал, срабатывает подсветка, и графическая часть дисплея изменяется в зависимости от времени обратного отсчета как показано на таблице.

* Формат будильника (12- или 24-часовой) совпадает с форматом, выбранным в Режиме Текущего времени.

* Когда Вы используете 12-часовой формат будьте внимательны и отследите какое время Вы хотите выставить: до полудня(А) или после полудня(Р).
4. Когда Вы выставили время звонка, нажмите кнопку “А” для возврата в Режим Будильника.
* Если Вы не нажали ни одной кнопки в мигающем состоянии в течение нескольких минут, мигание прекращается, и часы автоматически переходят обратно в Режим Будильника.

Включение и выключение будильника и почасового сигнала

Нажмите кнопку “D” в Режиме Будильника для выбора статуса будильника и почасового сигнала в следующей последовательности:

(Индикатор включения будильника/ Индикатор Почасового сигнала)

ALM	SIG	ALM	SIG
оба включены	оба выключены	только будильник	только почасовой сигнал

Проверка будильника

Нажмите кнопку “D” в Режиме Будильника чтобы раздался звуковой сигнал.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Точность хода при нормальной температуре:

+/-15 секунд в месяц

Режим текущего времени:

Часы, минуты, секунды, индикатор до полудня/после полудня, месяц, дата, день недели

Временная система:

Переключатель между 12- и 24-часовым форматом

Календарная система:

Авто-календарь запрограммированный от 1995 до 2039 года

Режим Будильника с обратным отсчетом времени

Шаг измерения: 1 секунда

Вводимый диапазон: от 1 секунды до 60 минут

Режим Секундомера

Шаг измерения:

1/100 секунды

Диапазон измерения:

59 минут, 59 секунд

Режимы измерения:

Полное время, промежуточное время, два первых результата соревнований

Другое: функция Автостарта

Режим Будильника:

Ежедневный будильник, почасовой сигнал

Другое: Подсветка (электrolюминесцентная панель), устойчива к низким температурам (-20 C/-4 F)

Батарей: Одна литиевая батарея (Тип CR1220)

Срок службы батареек: 15 месяцев при следующих условиях работы

* 20 секунд в день работает будильник

* 1 операция обратного отсчета времени в неделю

* 2 секунды в день работает подсветка

* 1 операция автостарта секундомера в неделю.