

Прежде всего прочтите эту важную информацию

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Для очистки часов используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйте легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Некоторые часы снабжены защелкивающейся коронкой. Поэтому перед тем, как вытягивать ее, немного прокрутите коронку против часовой стрелки. Будьте внимательны и не допускайте намокания часов, если коронка раскручена.

**Установка текущего времени и дня**

Используя данные часы вы можете установить два различных значения времени: с помощью часовой/минутной стрелок (режим двойного времени – времени в другом часовом поясе) или с помощью 12-ти часовой/24-х часовой стрелок (основное значение времени).

Значение времени, представляемое часовой и минутной стрелками (в другом часовом поясе) может быть установлено без приостановки хода стрелок часов.

Вы можете установить основное значение текущего времени с помощью стрелок 12 и 24 часов (значение времени Вашего текущего местоположения), и соответственно менять значение часовой/минутной стрелок в зависимости от Вашего перемещения.

**Установка текущего времени**

1. Когда секундная стрелка показывает положение 12-ти часов потяните коронку до второго щелчка. Секундная стрелка при этом остановится.
2. Поворачивайте коронку, корректируя положение минутной стрелки, чтобы установить положение стрелок 12-ти часов, 24- часов и минутной стрелки.
3. По окончании установок верните коронку в исходное положение.

**Установка часовой стрелки (Режим Двойного Времени)**

1. Потяните коронку до первого щелчка. Стрелки, показывающее значение текущего времени, не должны при этом остановиться.

2. Поворачивайте коронку против часовой стрелки для корректировки положения часовой стрелки. Положение часовой стрелки зависит от положения минутной стрелки.
3. По окончании установок верните коронку в исходное положение.

**Установка текущего дня**

1. Потяните коронку до первого щелчка.
  2. Поворачивая коронку по часовой стрелке, установите значение текущего дня.
  3. Верните коронку в исходное положение.
- Не устанавливайте значение дня в диапазоне между девятью часами вечера и часом ночи.

**Использование секундомера**

- Данные часы позволяют Вам производить измерения отдельных отрезков времени в диапазоне до 59 минут 59 секунд.
- Не производите измерения, если коронка часов вытянута.
  1. Для начала измерений нажмите кнопку “А”.
  2. Для остановки измерений нажмите кнопку “А”.
- Вы можете продолжить измерения нажав снова кнопку “А”.
  3. Для сброса измеренных значений нажимайте кнопку “В”.
- Некоторые часы снабжены вращающимся корпусом. Для измерения отдельных отрезков времени совместите маркер на корпусе с положением минутной стрелки. По прошествии времени минутная стрелка будет показывать на цифровое значение корпуса, что и соответствует измеренному времени.

**Синхронизация секундной стрелки секундомера и минутной стрелки часов**

Частое использование секундомера может привести к тому, что стрелки часов и секундомера не будут синхронизироваться автоматически. Чтобы привести в стрелки в нужное положение, сделайте следующее:

1. Нажмите кнопку “В” для сброса значения секундомера.
2. Потяните коронку до второго щелчка.
3. Нажимайте кнопку “А” для перемещения секундной стрелки.
4. Для перемещения минутной стрелки часов в положение 12-ти часов, нажмите кнопку “В”.
5. После проведения синхронизации верните коронку в исходное положение.

