



ЧАСЫ CASIO TGW-10

Модуль N 827

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией

Батарея

- Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

Водонепроницаемость

- В зависимости от класса водонепроницаемости часы маркируются от “I” до “V”. Для того, чтобы выяснить правильные условия эксплуатации, проверьте класс ваших часов по следующей таблице.

*Класс	Конструкция корпуса	Брызги, дождь и т.д.	Купание, мытье машины и т.д.	Подводное плавание и т.д.	Водолазное дело и др.
I	—	нет	нет	нет	нет
II	Водонепроницаемые	да	нет	нет	нет
III	Водонепроницаемые до 50 м	да	да	нет	нет
IV	Водонепроницаемые до 100 м	да	да	да	нет
V	Водонепроницаемые до 200 м Водонепроницаемые до 300 м	да	да	да	да

*Примечания

I Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них любой влаги.

III Не нажимайте кнопки под водой.

IV Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо

V Возможно использовать во время водолажных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).

Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.
- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять через каждые 2-3 года.
- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.
- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.
- Хотя часы оснащены противударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.
- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.
- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легковоспламеняющиеся химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).
- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.

- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.
- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить, протерев браслет салфеткой.
- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.
- Для часов, снабженных флюоресцентными браслетами и корпусами... Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флюоресценции.
- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.
- Длительный контакт с другой влажной поверхностью может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с флюоресцентной поверхности и прекратите нежелательный контакт с другой поверхностью.
- Сильное трение поверхности с напечатанным флюоресцентным рисунком с другой поверхностью может вызвать переход напечатанного цвета на другую поверхность.

CASIO COMPUTER CO LTD не несет ответственности по рекламациям третьих сторон, которые могут возникнуть при использовании этих часов.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

* После выполнения операций любого режима нажмите кнопку “C” для возвращения в Режим Текущего времени.

* Для перехода в следующий режим нажмите кнопку “C”



[Модуль № 808]

[Модуль № 809]

[Модуль № 917]

[Модуль № 927]

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И КАЛЕНДАРЯ

1. Нажмите кнопку “В” в Режиме Текущего времени.
2. Нажмите кнопку “А” по сигналу точного времени для корректировки секунд.
3. Нажмите кнопку “С” чтобы выбирать мигающие разряды в следующей последовательности. Мигающие значения можно корректировать.



4. Каждое нажатие кнопки “А” или “L” изменяет числовое значение на 1. Удержание кнопок в нажатом состоянии изменяет показания с большой скоростью.
- * Дисплей автоматически возвращается в исходное состояние Режиме Текущего времени, если не нажимать кнопки в течение нескольких минут.
5. Завершив установку нажмите кнопку “В”.

УСТАНОВКА СМЕЩЕННОГО ВРЕМЕНИ

1. В Режиме Двойного времени нажмите кнопку “В”.
 2. Каждое нажатие кнопки “А” или “L” корректирует мигающее значение на 1. Удержание кнопок в нажатом состоянии изменяет показания с большой скоростью.
 3. Нажмите кнопку “С” для перемещения мигающего значения в другие разряды. Мигающее числовое значение можно изменять.
- * Дисплей автоматически возвращается в исходное состояние Режиме Двойного времени, если не нажимать кнопки в течение нескольких минут.
4. Завершив установку нажмите кнопку “В”.
- * Нажмите кнопку “А” для переключения между 12- и 24-часовым форматом.

ПЯТЬ ЕЖЕДНЕВНЫХ БУДИЛЬНИКОВ


В этом Режиме Вы можете установить 5 независимых индикатор вкл./выкл. ежедневных будильников. Звуковой сигнал продолжается 20 секунд в установленное время. Остановите звуковой сигнал, нажав любую кнопку.

Включение-выключение будильника

Каждое нажатие кнопки “L” включает или выключает любой будильник. Когда включен временной сигнал, в начале каждого часа раздается звуковой сигнал.

Установка будильника

1. Нажмите кнопку “А” в Режиме Будильника для того чтобы выбрать номер будильника.
- | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | Ежечасный |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| сигнал | | | | | |



2. Нажмите кнопку “В” для установки нового времени звукового сигнала.
 3. Каждое нажатие кнопки “А” или “L” корректирует мигающее значение на 1. Удержание кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять показания с большой скоростью.
 4. Нажмите кнопку “С” для перемещения мигающего значения в другие разряды. Мигающие значения можно изменять.
- * Дисплей автоматически возвращается в исходное состояние Режиме Будильника, если не нажимать кнопки в течение нескольких минут.
- ### Проверка звукового сигнала
- Нажмите и удерживайте кнопку “А” в режиме любого будильника для того чтобы раздался звуковой сигнал.

РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

Режим позволяет Вам измерить текущее время 1/100 секунды полное и промежуточные времена событий и фиксировать 2 первых места соревнований. Рабочий диапазон Общего измеряемого времени ограничен 23 часами 59 минутами 59.99 секундами. Далее секундомер сбрасывается в 00 и стартует снова.

часы минуты секунды
индикатор режима



РЕЖИМ ТАЙМЕРА

Таймер с обратным отсчетом времени можно установить в диапазоне от 1 минуты до 24 часов (дисплей показывает 0:00) с шагом 1/10 секунды. Когда время обратного отсчета достигнет 00, будильник звонит 10 секунд или пока вы не нажмете любую кнопку. Операции запуска/остановки обеспечиваются нажатием кнопки “А”.

Функция автоповтора

Когда таймер достигнет нуля, он автоматически сбрасывается в стартовое значение времени.

Установка времени обратного отсчета

1. Нажмите кнопку “В” в Режиме Таймера для установки нового времени обратного отсчета.
 2. Каждое нажатие кнопки “А” или “L” корректирует мигающее значение на 1. Удержание этих кнопок в нажатом состоянии изменяет показания с большой скоростью.
 3. Нажмите кнопку “С” для перемещения мигающего значения в следующие разряды.
- * Дисплей автоматически возвращается в исходное состояние Режиме Таймера, если не нажимать кнопки в течение нескольких минут.
4. Закончив установку нажмите кнопку “В”.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Точность хода при нормальной температуре: +/-15 секунд в месяц

Показания дисплея.

Режим текущего времени:

Аналоговое время: часы, минуты, секунды

Цифровое время: Часы, минуты, секунды, индикатор до полудня/ после полудня (am/pm), месяц, дата

календарь: Год, месяц, дата, день недели

Временная система: Переключатель между 12- и 24-часовым форматом

Календарная система: Авто-календарь запрограммированный до 2019 года

Режим Двойного времени

Режим Секундомера: Шаг измерения: 1/100 секунды

Диапазон измерения: 23 часа, 59 минут, 59.99 секунд

Режимы измерения: Полное время, промежуточное время, два первых результата соревнований

Режим Таймера: Шаг измерения: 1/10 секунды

Вводимый диапазон: от 1 минуты до 24 часов

Режимы измерения: нормальное время, чистое время

Режим Будильника: 5 независимых будильников, ежечасный сигнал

Батарея:

<i>№ Модуля</i>	<i>Тип батареи</i>	<i>Срок службы</i>
808/ 809	CR-1616	~ 2 года
827/ 917/ 927	CR-2016	~3 года

* Предполагается 20 секунд в день работы будильника.

Примечание: В результате неправильного нажатия кнопок повредить компоненты невозможно, если на индикаторе появилась нестандартная информация, то это означает, что последовательность их нажатия была неправильной.

Прочтите инструкцию и попробуйте снова.